Bedienungsanleitung

1. Druckknopf-Anweisung:

1. SET:

A: Drücken Sie einmal SET um die Temperatursteuerung einzugeben, drücken Sie <+> oder <-> um den Parameter einzustellen, drücken Sie <+> oder <-> für 5 Sekunden um eine schnelle Anpassung zu bekommen, drücken Sie, um die Einstellungen wieder zu verlassen einmal SET.

B: Drücken Sie die SET Taste für 5 Sekunden um etwas in das Systemmenü einzugeben, drücken Sie <+> oder <-> Menü um die Anpassung auszuwählen, und drücken Sie dann SET wieder relativ Parametereinstellung Zustand, Push <+> oder eingeben <-> Parameter einstellen bedürftig Änderung drücken RST nach der Einstellung zu verlassen.

2. <+>: manuelle Eierwendung

3. <-> Down-Taste

Bedienungsanleitung:

Anzeigelampe Zustandsbefehl:

Wenn die FLAME Lampe aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Brutmaschine im Heizzustand ist.

Sobald die LED Lampe des Eierwenders aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Eierwendung in diesem Moment stattfindet.

Funktionsanweisungen:

1. ◆Temperaturkorrektur einstellen:

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihre Einstellungen die Differenz zwischen den Thermometer Ablesungen sind. Sie sollten Somit Eine Negative (-) Einstellung vornehmen.

◆Thermometer Kalibrierung

Wichtig: Das Thermometer ist vom Werk her auf 0°C eingestellt. Dieses kann von Ihnen geändert werden, wenn Sie meinen dass die Ablesung des Thermometers nicht den richtigen Daten entspricht.

◆Temperaturkorrektur einstellen:

Drücken Sie die "SET" Taste für 3s, drücken Sie <+> oder <-> bis Code "CA" auf dem Bildschirm erscheint, dann drücken Sie die "SET" erneut. Stellen Sie mit der <+> oder <-> Taste die gewünschte Temperatur ein.

2. ◆Obere und untere Grenzfunktion HS u. LS

HS und LS setzen ein Limit um größerer Abweichungen der Temperatur zu regeln. Wenn HS als 39,5 und LS eingestellt ist als 30, dann kann die Temperatur nur 30 bis 30,5 Grad sein, so dass der Anzeigewert noch als -10 nach dem Drücken eingestellt werden kann. "-" wenn es 30 zeigt; der Anzeigewert hält nach wie vor als 39,5 nach "+", wenn es angezeigt 39,5. Wenn der Wert der Einstellung über den Einstellbereich ist, dann muss HS und LS zuerst geändert werden.

◆Obere und untere Grenze Set:

Drücken Sie die "SET" Taste für 3s, drücken Sie <+> oder <-> bis Code "HS" oder "LS" auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Taste "SET" um die obere oder untere Grenze anzeigen zu lassen, dann drücken Sie <+> oder <-> um den Parameter einzustellen. HS bedeutet Obergrenze und LS bedeutet untere Grenze.

3. ◆Hochtemperatur-Alarmfunktion:

Wenn die Temperatur gemessen, und diese höher ist als in den Einstellungen der Temperatur und AH, sendet der Temperaturregler Alarm und der Anzeigebildschirm zeigt abwechselnd H und die aktuelle Temperatur an. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste stoppen.

◆Hochtemperatur-Alarm:

Drücken Sie die "SET" für 3s, drücken Sie <+> oder <-> bis Code "AH" in der Anzeige erscheint, drücken Sie die "SET" um den

Hochtemperatur -Alarmeinrichtung Wert anzuzeigen, dann drücken Sie <+> oder <-> zum justieren des Parameters die Hochtemperatur - Alarmfunktion kann geschlossen werden, wenn AH als 0 gesetzt ist.

◆Alarm niedrige Temperatur eingestellt:

Drücken Sie die "SET" für 3s, drücken Sie <+> oder <-> bis Code "AL" auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die "SET" Taste um den niedrige Temperatur-Einstellung Wert anzuzeigen, dann drücken Sie < + > um den Parameter einzustellen. Die niedrige Temperatur Alarmfunktion kann geschlossen werden, wenn alle als 0 gesetzt ist.

◆Menü Code Auswahl:

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Die Werkseinstellung	Einheit
HU	Heizleistung Parameter	1-90	15	
HD	Wärmeerhaltung Leistungsparameter	1-80	20	
LS	untere Grenze Set	-9,9 ~HS	30	°C
HS	Obergrenze Set	LS~99,9	39,5	°C
CA	Korrektur Temperatur	-5~+5	0	°C
AS	Puls Heizleistung Parameter	1-99	20	
AH	Ultrahochtemperatur -Alarmausgang	0-15	2	°C
AL	Ultrahochtemperatur -Alarmausgang	0-15	2,5	°C

F1	Ei Drehzyklus	1-999	90	Minute
F2	Ei Wendezeit	1-999	16	Sekunden

II. Die Inkubations Technologie

1. Temperaturreglung

Verschiedene Geflügel erfordern unterschiedliche Temperaturen:

Inkubationszeit von Hühner 21 Tage ist, 38,2 ° C von 1 St ~ 6. Tag, 38 ° C vom 7. ~ 14 thday, 37,8 ° C am 15. Tag und 37,2 ~ 37,5 C vom 16. ~ 21. Tag;

Inkubationszeit von Ente beträgt 28 Tage, seine 38 ° C ab 1. ~ 7. Tag, 38,8 ° C ab 8. ~ 15. Tag und 37,2 ° C vom 17. ~ 28. Tag;

Inkubationszeit von Gans beträgt 31 Tage, seine 37,8 ° C ab 1. ~ 8. Tag, 38,8 ° C ab 9. ~ 18. Tag, 37,8 ° C am 19. Tag und 37,0 ° C ~ 37,3 ° C vom 20. ~ 31. Tag.

2. Feuchtregelung: Es erfordert unterschiedliche relative Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Inkubationszeiten. Die relative Feuchtigkeit innerhalb von 55% ~ 60% in der früheren Stufe der Inkubation soll das Erhitzen des Embryo halten, die für die Verdampfung von Wasser gut ist. Wird die relative Feuchtigkeit in der letzten Stufe der Inkubation auf 65% ~ 70% erhöht werden, wie eine hohe relative Luftfeuchtigkeit ist gut für Küken, sie schlüpfen, wenn sie über 20% der Küken, die relative Luftfeuchtigkeit bei 75% gehalten wird.

Wählen und speichern frisches Ei innerhalb von 5 Tagen (7 Tage höchstens) als Brut Ei, als Minuten Inkubationszeit verlängert für eine weitere Tage, 4% weniger der Inkubation Rate und 30 Minuten verlängert Inkubationszeit für einen weiteren Tag der Lagerung. Die richtige Temperatur für Eier Lagerung zu züchten. Die richtige Temperatur für Eier Lagerung Zucht ist 12 ° C ~ 16 ° C. Die kleinere Seite wird während der Bruteier Lagerung auf den Kopf werden. Hinweise für die Off-Tray Zeit: Die procees von Eierablage Halter zu brüten Fach zu entfernen, ist off-Tray genannt wird, entfernt der

Hühnerembryo in der Regel das Fach in einem Alter von 18 bis 19 Tage. IT wird sanft während der Off-Tablett, sein Bestes, um einzelne Schicht zu legen platziert werden. Es beseitigt auch zu brüten Fach 3 Tage früher als Inkubationszeit für andere Geflügel.

Geflügel Inkubation Parameter