

Bedienungsanleitung

Teile Waschgerät 14 L

TWG 13



Helo GmbH & Co. KG, Gewerbering 2-8, 26901 Rastdorf
www.helo24.eu



Reinigungsmittel

zugelassenen Reinigungslösungen:

Destilliertes Wasser / Haushaltswasser / Haushaltsreiniger mit einem PH-Wert von 6 ~ 8

Warnung

Die Pumpe Ihres Teile Waschgerätes kann beschädigt werden, wenn Sie andere als die oben genannten Lösungsmittel, wie z.B. Methylethylketon (MEK) Perchlorethylen oder Trichlorethylen verwenden

Fehlerbehebung

Das einzige Problem, welches auftauchen könnte an ihrem Teile Waschgerät ist das ein Druckabbau des Schlauches vorkommen kann, die Ursache hierfür ist, dass ein Fremdkörper sich in den Flex-Schlauch verklemmt hat. Dieser Fremdkörper ist lediglich zu entfernen.



Das Produkt ist mit den einschlägigen Normen der Europäischen Gemeinschaft konform.



Von Zündquellen fernhalten.



Achtung/ Warnung



Mit Wasser löschen Verboten



Warnung vor gesundheitsschädlichen Dämpfen



Warnung vor brandfördernde Stoffen



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Augenschutz benutzen



Sicherheitshandschuhe tragen

Inbetriebnahme:

1. Füllen Sie Lösungsmittel bzw. eine Waschsubstanz direkt in die Wanne des Gerätes.

Achtung: Überfüllen Sie die Wanne nicht, halten Sie die Angaben im Inneren des Geräte im Auge. Füllen Sie niemals mehr Lösungsmittel als die Skala im Inneren der Wanne.

2. Verbinden Sie das Teile - Waschgerät mit der Stromversorgung
3. Betätigen Sie den Schalter an der Stromversorgung, nun sollten Sie sehen können Wie das Lösungsmittel mithilfe der Pumpe durch den Schlauch befördert wird.

Teileliste:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Tank | 10. Füße |
| 2. Abdeckung | 11. Schrauben |
| 3. Arbeitsplatzform | 12. Muttern |
| 4. Halte Arm | 13. Abdeckung |
| 5. Sicherung | 14. Schraube |
| 6. Pumpe | 15. Elektronik Box |
| 7. Befestigung | 16. Schalter |
| 8. Pumpen Halterung | 17. Stromkabel |
| 9. Flexibler Schlauch | 18. Stromstecker |

