

Bedienungsanleitung

Teile Waschgerät mit Wandmontage

TWG-WM



Helo GmbH & Co. KG, Gewerbering 2-8, 26901 Rastdorf
www.helo24.eu



Hinweise und Warnungen:

Lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung gründlich durch.

- ➔ Achten Sie darauf, dass Sie die Teileablage nicht mit Lösungsmittel überfüllen.
- ➔ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, welche hohe Entflammbarkeit aufweisen.
- ➔ Verwenden Sie nur Öle oder biologisch abbaubare Lösungsmittel, welche für Gummidichtungen zugelassen sind.
- ➔ Verwenden Sie das Teilewaschgerät ausschließlich in einem gut belüfteten Raum.
- ➔ Bedienen Sie die Maschine nicht während Sie rauchen.
- ➔ Positionieren Sie das Teilewaschgerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Lüftern oder andere Funkenerzeugende Geräte.

Technische Daten:

Bezeichnung :	Teile- Waschgerät mit Wandmontage
Modell:	TWG-WM
Größe:	56 cm x 54,5 cm x 63 cm
Volumen:	14 L
Verbrauch:	1,9 L / min
Spannung:	230V / 50 HZ, 26 W
Gewicht:	24,5 Kg

Teilleiste:

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. Kunststoffknopf | 18. Schalter | 35. Verbinder |
| 2. Schraube | 19. Stecker | 36. Abdeckung |
| 3. Obere Abdeckung | 20. Dichtungsring | 37. Filterplatte |
| 4. Dichtungsband | 21. Lenkeinheit | 38. Schraube |
| 5. Lampe | 22. Stützgriffe | 39. Verbinder |
| 6. Lichtschalter | 23. Stecker | 40. Filterplatte |
| 7. Glasscheibe | 24. Kabelmuffe | 41. Schelle |
| 8. Schraube | 25. Gummischraube | 42. Leitung |
| 9. Durchführung | 26. Schraube | 43. Pistole |
| 10. Mutter | 27. Schraube | 44. Verbindung |
| 11. Gehäuse | 28. Pumpengehäuse | 45. Bürste |
| 12. Schraube | 29. Filter | 46. Gitter |
| 13. Kabelabdeckung | 30. Filterabdeckung | 47. Schrauben |
| 14. Stromkabel | 31. Pumpe | 48. Handgriff |
| 15. Schalter | 32. Dichtungsring | 49. Tür |
| 16. Befestigung | 33. Steckverbinder | |
| 17. Versiegelung | 34. Dichtungsring | |

