

Bedienungsanleitung für die neuen Bedienteile 2010 für verschiedene Pressen mit identischer Elektronik



Nach dem Einschalten Sehen Sie die derzeitige Temperatur in Celsius.

Um den eingestellten Wert zu sehen und zu ändern klicken Sie auf OK



Auf dem Display erscheint kurz P-1 = Temperatureinstellung
Danach erscheint der derzeitig eingestellte Wert.

Über die Pfeiltasten (hoch und runter) kann der Wert erhöht oder gesenkt werden.

Bestätigen Sie die Eingabe durch einen weiteren Klick auf OK



Es erscheint kurz P-2 = Zeiteinstellung
Danach erscheint die derzeitig eingestellten Sekunden

Durch nochmalige Bestätigen auf OK wird auch dieser Wert gespeichert.

Die Maschine heizt auf die eingestellte Temperatur und zeigt den Heizvorgang unter Heating-up an.
Ist der Heizvorgang abgeschlossen erlischt diese Anzeige!

Legen Sie jetzt das zu bedruckende Gut in die Presse. Nach dem schließen der Presse drücken Sie den grünen Knopf, die Zeit läuft jetzt rückwärts auf 0.

Nach Ablauf der Zeit erfolgt ein akustisches Signal!