

Bedienungsanleitung

Öl-Auffanggerät Standard

ÖAG – ST



Helo GmbH & Co. KG, Gewerbering 2-8, 26901 Rastdorf
www.helo24.eu



Teileliste:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Vordere Reifen | 7. Absperrhahn 2/2 |
| 2. Hintere Reifen | 8. Kugelhahn |
| 3. Achse | 9. Trichter |
| 4. Regal | 10. Lauf-Rohr |
| 5. Absperrhähne 1/2 | 11. Auslassventil |
| 6. Handgriff | 12. Schrauben |

